

**RYBÁŘSKÉ KŘESLO / FISHING CHAIR / ANGELSTUHL**

# Premium Long



**CZ /** Před uvedením tohoto výrobku do provozu se seznámte s návodem k jeho použití, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků tohoto typu. Výrobek používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

Křeslo Premium Long je kompaktní, velmi pohodlné a snadno přenosné kaprařské křesílko s mimořádně stabilní konstrukcí se čtyřmi teleskopickými nohami.

**EN /** Before putting this product into operation, read the instructions, even if you are already familiar with the use of products of this type. Use product only as described in these operating instructions. Keep these instructions safe for future reference.

Premium Long armchair is compact, very comfortable and easily portable carp chair with an extremely stable construction with four telescopic legs.

**DE /** Lesen Sie vor Inbetriebnahme dieses Produkts die Anweisungen, auch wenn Sie bereits mit der Verwendung solcher Produkte vertraut sind. Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Bewahren Sie diese Anweisungen zum späteren Nachschlagen auf.

Das Modell Premium Long ist sehr kompakt, verfügt über Teleskopbeine und ist sehr stabil.

**Technické parametry / Technical parameters / Technische Daten:**

|   | <b>Premium Long</b>          |
|---|------------------------------|
| Typ / Type / Tippe  | <b>M-CHPREL</b>              |
| Rozměr sedací části / Size of sitting part (w x l) / Größe der Sitzfläche       | <b>51 x 45 cm</b>            |
| Rozměr zádové části / Size of back part (w x l) / Größe der Rückenlehne         | <b>51 x 70 cm</b>            |
| Výška sedáku od země / Size of packed chair / Höhe der Sitzfläche vom Boden aus | <b>35 – 46 cm</b>            |
| Transportní rozměr / Size of packed chair / Transportgröße                      | <b>90 x 58 x 19 cm</b>       |
| Hmotnost / Weight / Gewicht   | <b>6,3 kg</b>                |
| Barva / Colour / Farbe  | <b>zelená / Green / Grün</b> |
| Nosnost / Strength / Max. Belastbarkeit   | <b>140 kg</b>                |

## Návod k použití/ User guide / Bedienungsanleitung:

- **CZ** / Křeslo jednoduše rozevřete.
- Nohy vyklopte do maximální polohy.
- Křeslo je vybaveno teleskopickými nohami s rychloupínacím systémem (nohu uvolníte stlačením páčky a jejím vrácením nohu zafixujete)
- Pomocí teleskopických nohou ustavte křeslo do roviny
- Rozložte opěradlo vyklopením jeho horní části směrem vzhůru a rozložené opěradlo zajistěte popruhem na zadní straně.
- Při používání dbejte na to, aby bylo křeslo vždy celé správně rozloženo. V opačném případě by mohlo dojít k poškození výrobku, pádu či zranění.
- Křeslo je určeno pro jednu osobu. Nepřekračujte uvedenou nosnost! Přetížení a následné ohnutí konstrukce, poškození kloubů nebo látek může způsobit též i nepřiměřený prudký pohyb, nevhodně nastavení úhlu sklonu opěradla, nedotažení kloubů a spojů.
- **EN** / Simply open the chair by tilting the backrest.
- Fold the legs to the maximum position.
- The chair is equipped with telescopic legs with automatic extension and quick-release system and adjustable anti-sinking feet.
- Use the telescopic legs to level the chair.
- Unfold the backrest by tilting its upper part upwards and secure the unfolded backrest with a strap on the back.
- When using, make sure that the entire chair is always correctly distributed. Failure to do so could result in damage to the product, falling, or injury.
- The chair is designed for one person. Do not exceed the maximum load capacity! Overloading and subsequent deformation of the structure, damage to the joints or the mattress can also cause disproportionate sudden movement or falling on the bedchair, failure to tighten the joints, failure to ensure the extension of the legs, etc.
- **DE** / Öffnen Sie einfach den Stuhl, indem Sie die Rückenlehne kippen
- Klappen Sie die Beinpaare stets vollständig aus und überprüfen Sie den korrekten Aufbau. Nur so ist ein sicherer Stand gewährleistet und Beschädigungen werden vermieden.
- Dieser Stuhl ist ausgestattet mit stufenlos einstellbaren Teleskopbeinen, Quick Release System und flexiblen Schlammfüßen.
- Das Modell Premium Long verfügt über eine hohe Rückenlehne, achten Sie darauf diese mit dem Band bei Bedarf zu fixieren.
- Stellen Sie sicher, dass der Stuhl stets einen festen Stuhl hat, nicht kippelt und nicht an einer Steigung oder Neigung steht. Es besteht sonst Verletzungsgefahr, weiterhin kann der Stuhl beschädigt werden.
- Der Angelstuhl darf immer nur von 1 Person welche das Gewicht der max. Belastbarkeit des Angelstuhls nicht übersteigt benutzt werden. Lassen Sie sich nicht auf das Bedchair fallen, stellen Sie sich nicht darauf und springen Sie nicht darauf herum.



## Čištění a údržba Cleaning and maintenance Reinigung und Wartung:

- **CZ** / Potah křesla neperte ani chemicky nečistěte.
- Pro čištění potahu použijte houbu a vlažnou vodu.
- Po použití výrobek řádně očistěte a vysušte.
- Při přepravě chraňte před prudkými nárazy a deformací.
- Pokud křeslo dlouhodobě nepoužíváte, uskladněte ho v suché, dobře větrané místnosti.
- Pečlivým zacházením a správnou údržbou prodlužujete mnohonásobně životnost.
- Abyste předešli problémům s vysunutím či zasunutím teleskopických nohou, odstraňte nečistoty, které by se mohly vyskytovat ve vnitřní trubce. K zajištění bezproblémového chodu mechanismu používejte vhodná maziva, například WD40. Nikdy nepoužívejte sílu, mohlo by dojít k poškození.
- **EN** / Do not wash or chemically clean the chair cover.
- Use a sponge and lukewarm water to clean the cover.
- Clean and dry the product thoroughly after use.
- Protect against sharp shocks and deformation during transport.
- If you do not use the chair for a long time, store it in a dry, well-ventilated room.
- Careful handling and proper maintenance prolongs service life many times over.
- If the telescopic legs cannot be pulled in or out, remove any dirt that may be present in the inner pipe. Use suitable lubricants such as WD40 to make the mechanism run smoothly. Never use force, this will cause damage.



- **DE** / Verwenden Sie zum Reinigen niemals chemische Reiniger.
- Verwenden Sie zum Reinigen der Abdeckung einen Schwamm und lauwarmes Wasser.
- Reinigen und trocknen Sie das Produkt nach Gebrauch gründlich.
- Achten Sie beim Transport des Stuhls darauf, dass die angeklappten Beine keinem hohen Druck / Belastungen ausgesetzt sind.
- Wenn Sie den Stuhl längere Zeit nicht benutzen, lagern Sie ihn in einem trockenen, gut belüfteten Raum.
- Sorgfältige Handhabung und ordnungsgemäße Wartung / Reinigung verlängern die Lebensdauer um ein Vielfaches.
- Sollten sich die Teleskopbeine nicht Ein- oder Ausziehen lassen, so entfernen Sie ggf. Vorhandenen Schmutz im Innenrohr. Verwenden Sie geeignete Schmierstoffe wie z.B. WD40 um den Mechanismus leichtgängig zu machen. Wenden Sie niemals Gewalt an, dies führt zu Beschädigungen.

---

## Záruka Garantie Garantie

### **CZ** / Záruka se nevztahuje na:

- Běžné opotřebení a změnu barvy textilního potahu, přirozené stárnutí materiálu
- Vady způsobené nesprávným použitím, neodpovídající péčí či nedbalostí
- V případě zjištění závady v záruční době se vždy obraťte na svého prodejce.

### **EN** / The warranty does not apply to:

- Normal wear and discolouration of the textile cover, natural ageing of the material
- Defects caused by improper use, inadequate care or negligence
- If a defect is found during the warranty period, always contact your dealer.

### **DE** / Die Produktgarantie schließt folgendes aus:

- Normaler Verschleiß und Verfärbung des Textilmaterials, natürliche Alterung des Materials
- Mängel, die durch unsachgemäße Verwendung, unzureichende Pflege oder Nachlässigkeit verursacht wurden
- Wenn innerhalb der Garantiezeit ein Fehler festgestellt wird, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.



[www.mivardi.com](http://www.mivardi.com)

---

**Výrobce / Producer / Hersteller:**

Mivardi, s. r. o., Tlustého 2401/4,  
193 00 Praha 9, Česká republika  
Tel: +420 281 921 962

**Servisní oddělení / Service center / Servicecenter:**

Mivardi, s. r. o., Třebovská 47, 789 85 Mohelnice  
Česká republika, Tel. +420 583 431 886  
e-mail: [info@fish-pro.cz](mailto:info@fish-pro.cz)

